

Uputstvo za JAKKA CONTROL KIT 5



JAKKA®

www.jakkagroup.com

Podaci u katalogu su informativnog karaktera. Jakka Group zadržava pravo promene cena i podataka bez prethodne najave. Za više informacija, pre konačne kupovine, kontaktirajte našu prodajnu službu.



Sadržaj

SOBNI TERMOSTAT	2
KARAKTERISTIKE SOBNOG TERMOSTATA	3-5
REŠAVANJE PROBLEMA	6

JAKKA CONTROLE KIT 5

JAKKA CK5 – control kit 5 omogućuje nezavisnu kontrolu ventilatora za ubacivanje i izvlačenje vazduha i vođenje elektrogrejača on/off ili proporcionalno. Ostale mogućnosti su;






- Merenje vremena zaprljanosti filtera na 1200 sati rada uređaja
- Izbor unapred definisanih programa preko sobnog termostata
- Podesivi izbori režima;
 - Automatsko grejanje,
 - Automatsko hlađenje,
 - Ručno izbor grejanja,
 - Ručni izbor hlađenja,
 - Režim ventilatora
- Ponovno pokretanje jedinice sa poslednjim definisanim parametrima u slučaju nestanka struje
- Nedeljno programiranje





SOBNI TERMOSTAT



-  On / Off - Pokreće i zaustavlja jedinicu.
-  Mode/OK : Izbor funkcija (Auto Heat / Auto Fan / Manual) .
Radi kao taster OK
-  Up : Povećava podešenu temperaturu u ručnom režimu.
Povećava brzinu ventilatora u automatskom režimu.
-  Down : Smanjuje podešenu temperaturu u ručnom režimu.
Smanjuje brzinu ventilatora u automatskom režimu
-  FAN : Prelazak na ekran podešavanja

SOBNI TERMOSTAT

KARAKTERISTIKE SOBNOG TERMOSTATA:

A.) KAKO NEDELJNO PROGRAMIRATI UREĐAJ:

- Pritisnite taster FAN na dve (2) sekunde dok je jedinica uključena.
- Videćete „00“ u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster Mode / OK.
- Možete odabrati vreme početka i završetka rada za svaki dan u nedelji pomoću tastera GORE i DOLE na ekranu nedeljnog programiranja. Nastavite pritiskom na taster Mode/OK.
- Da biste se vratili na prethodni ekran i/ili izašli, koristite taster ON/OFF.

Napomena 1: Jedinica neće raditi ako je vreme početka kasnije od vremena zaustavljanja.

Napomena 2: Jedinica neće raditi ako je vreme početka isto kao i vreme zaustavljanja.

Napomena 3: Na ekranu će se pojaviti simbol časovnika, ako jedinica radi u sedmično programiranim satima.

Napomena 4: Na ekranu će se pojaviti simbol obrisanog časovnika, ako jedinica radi van nedeljno programiranih sati.

B.) PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA:

- Pritisnite taster Fan dve (2) sekunde dok je jedinica uključena.
- Videćete „00“ u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim ga promenite u „01“ pomoću tastera GORE i DOLE a zatim pritisnite taster Mode/OK.
- Podesite sat/minute pritiskom na tastere GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK
- Podesite dan/mesec pritiskom na tastere GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK
- Podesite godinu pritiskom na tastere GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK
- Podesite dan pritiskom na tastere GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK

C.) PROMENA REŽIMA RADA:

- Režim rada možete odabrati pritiskom na taster Mode/OK kada je jedinica uključena.
- Kada je jedinica u režimu ručno odabranog grejanja ili hlađenja ili kada je u režimu ventilatora, pritiskom na taster Mode/OK mogu se podesiti brzina rada ventilatora i definisana temperatura. Možete preći na sledeći ekran pritiskom na taster Mode/OK
- Kada je jedinica u automatskom režimu, prelazak na sledeći režim je moguć pritiskom na taster Mode/OK

D.) PROMENA PODEŠENE TEMPERATURE:

- Kada je jedinica uključena i u automatskom režimu, pomoću tastera GORE i DOLE, broj za podešavanje temperature će početi da treperi. Temperaturu možete podesiti pritiskom na tastere GORE i DOLE.
- Kada je jedinica uključena i u ručno podešenom režimu, pomoću tastera GORE i DOLE, broj za podešavanje temperature će početi da treperi. Temperaturu možete podesiti pritiskom na tastere GORE i DOLE.





E.) KAKO ZAKLJUČATI TASTATURU:

- Pritisnite tastere FAN i DOWN istovremeno kada je jedinica uključena.
- Simbol zaključavanja na ekranu će biti obrisano nakon 2 sekunde. Zatim pritisnite bilo koji taster.
- Svi tasteri će ponovo biti u funkciji.

F.) KAKO OTKLJUČATI TASTATURU:

- Pritisnite tastere FAN i DOWN istovremeno kada je jedinica uključena.
- Simbol zaključavanja na ekranu će biti obrisano nakon 2 sekunde. Zatim pritisnite bilo koji taster.
- Svi tasteri će ponovo biti u funkciji.

G.) KAKO RESETOVATI KOD ALARMA:

- Ako "Err 0001" alarm kod (ili bilo koji drugi alarm) treperi na ekranu
- Istovremeno pritisnite tastere FAN i UP

H.) KAKO RESETOVATI BROJAČ ZAPRLJANOSTI FILTERA:

- Kada dobijete upozorenje „0001“ na ekranu,
- Možete ga resetovati tako što ćete istovremeno pritisnuti tastere FAN i Mode/OK.

Napomena: Period alarma za zaprljanost filtera možete promeniti na parametru 177. Preostalo vreme možete pratiti iz parametra 115.

SOBNI TERMOSTAT

I.) ULAZ U SERVISNI MENI:

Ulaz:

- Pritisnite tastere GORE i DOLE istovremeno
- Unesite lozinku za servisni meni koristeći GORE i DOLE i pritisnite Mode/OK.

Napomena: Lozinka servisnog menija je „58“

- Zatim idite na parametar koji želite da promenite pomoću tastera GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK
- Promenite parametar pomoću tastera GORE i DOLE, a zatim pritisnite taster Mode/OK.
- Izlazak iz menija pritiskom na taster ON/OFF



Oprez: Promene u servisnom meniju mora obaviti isključivo ovlašćeno lice. Oštećenja i problemi uzrokovani neovlašćenim promenama u servisnom meniju su odgovornost korisnika.





REŠAVANJE PROBLEMA

KOD			
E	0001	Greška ventilatora za izvlačenje vazduha	Proverite ventilator, priključne kablove i filter. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0002	Greška ventilatora za ubacivanje vežeg vazduha	Proverite ventilator, priključne kablove i filter. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0004	Greška električnog grejača	Proverite električni grejač i priključne kablove..Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0008	Greška u protoku vazduha na izvlačenju	Proverite izduvni ventilator, priključne kablove, filter i kanale.. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom. Ako postoji prepreka u sistemu kanala , očistite ga za bolji protok vazduha.
E	0016	Greška protoka vazduha na ubacivanju	Proverite ventilator za ubacivanje vazduha, priključne kablove, filter i kanale.. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom. Ako postoji prepreka u sistemu kanala , očistite ga za bolji protok vazduha.
E	0099	Greška veze između kontrolera i kartice	Proverite kablove za povezivanje između kontrolera i ploče
E	0256	Požarni alarm	Proverite da li ima požara ili ne.. Ako se alarm aktivirao zbog grejnog tela koji je suviše blizu sobnog termostata, ili drugog faktora koji veštački povećava temperaturu u prostoriji, obezbedite da sobni termostat očitava temperaturu u normalnim uslovima. Takođe proverite električni grejač u sistemu kanala. Ako je sve iskontrolisano onda resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno.



**Bulevar Zorana Đinđića 80,
11070 NOVI BEOGRAD**



**+381 11 2600 901
+381 11 2600 906**



jakkagroup@jakkagroup.com



www.jakkagroup.com

