

JAKKA CONTROL KIT 5

KORISNIČKO UPUTSTVO




JAKKA CONTROL KIT 5


JAKKA CK5 – control kit 5 omogućuje nezavisnu kontrolu ventilatora za ubacivanje i izvlačenje vazduha i vođenje elektrogrejača on/off ili proporcionalno. Ostale mogućnosti su;


- ✓ **Merenje vremena zaprljanosti filtera na 1200 sati rada uređaja**
- ✓ **Izbor unapred definisanih programa preko sobnog termostata**
- ✓ **Podesivi izbori režima;**
 - **Automatsko grejanje,**
 - **Automatsko hlađenje,**
 - **Ručno izbor grejanja,**
 - **Ručni izbor hlađenja,**
 - **Režim ventilatora**
- ✓ **Ponovno pokretanje jedinice sa poslednjim definisanim parametrima u slučaju nestanka struje**
- ✓ **Nedeljno programiranje**


SOBNI TERMOSTAT




-  **On/Off** : Pokreće i zaustavlja jedinicu.

-  **Mode/OK** : Izbor funkcija (Auto Heat / Auto Fan / Manual) .
Radi kao taster OK

-  **Up** : Povećava podešenu temperaturu u ručnom režimu.
Povećava brzinu ventilatora u automatskom režimu.

-  **Down** : Smanjuje podešenu temperaturu u ručnom režimu.
Smanjuje brzinu ventilatora u automatskom režimu.

-  **FAN** : Prelazak na ekran podešavanja

KARAKTERISTIKE SOBNOG TERMOSTATA:

A.) KAKO NEDELJNO PROGRAMIRATI UREĐAJ:

- Pritisnite taster **FAN** na dve (2) sekunde dok je jedinica uključena.
- Videćete „00“ u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim pritisnite taster **Mode / OK**.
- Možete odabrati vreme početka i završetka rada za svaki dan u nedelji pomoću tastera **GORE** i **DOLE** na ekranu nedeljnog programiranja. Nastavite pritiskom na taster **Mode/OK**.
- Da biste se vratili na prethodni ekran i/ili izašli, koristite taster **ON/OFF**.

Napomena 1: Jedinica neće raditi ako je vreme početka kasnije od vremena zaustavljanja.

Napomena 2: Jedinica neće raditi ako je vreme početka isto kao i vreme zaustavljanja.

Napomena 3: Na ekranu će se pojaviti simbol časovnika, ako jedinica radi u sedmično programiranim satima.

Napomena 4: Na ekranu će se pojaviti simbol obrisanoг časovnika, ako jedinica radi van nedeljno programiranih sati.

B.) PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA:

- Pritisnite taster **Fan** dve (2) sekunde dok je jedinica uključena.
- Videćete „00“ u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim ga promenite u „01“ pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**.
- Podesite sat/minute pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**
- Podesite dan/mesec pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**
- Podesite godinu pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**
- Podesite dan pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**

C.) PROMENA REŽIMA RADA:

- Režim rada možete odabrati pritiskom na taster **Mode/OK** kada je jedinica uključena.
- Kada je jedinica u režimu ručno odabranog grejanja ili hlađenja ili kada je u režimu ventilatora, pritiskom na taster **Mode/OK** mogu se podesiti brzina rada ventilatora i definisana temperatura. Možete preći na sledeći ekran pritiskom na taster **Mode/OK**
- Kada je jedinica u automatskom režimu, prelazak na sledeći režim je moguć pritiskom na taster **Mode/OK**

D.) PROMENA PODEŠENE TEMPERATURE:

- Kada je jedinica uključena i u automatskom režimu, pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, broj za podešavanje temperature će početi da treperi. Temperaturu možete podesiti pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**.
- Kada je jedinica uključena i u ručno podešenom režimu, pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, broj za podešavanje temperature će početi da treperi. Temperaturu možete podesiti pritiskom na tastere **GORE** i **DOLE**.

E.) KAKO ZAKLJUČATI TASTATURU:

- Pritisnite tastere **FAN** i **DOWN** istovremeno kada je jedinica uključena.

Nakon 2 sekunde na ekranu će se pojaviti simbol zaključavanja.

Kada je aktivirano zaključavanje tastature, svi tasteri će biti zaključani.

F.) KAKO OTKLJUČATI TASTATURU:

- Pritisnite tastere **FAN** i **DOWN** istovremeno kada je jedinica uključena.
- Simbol zaključavanja na ekranu će biti obrisano nakon 2 sekunde. Zatim pritisnite bilo koji taster.
- Svi tasteri će ponovo biti u funkciji.

G.) KAKO RESETOVATI KOD ALARMA:

- Ako "Err 0001" alarm kod (ili bilo koji drugi alarm) treperi na ekranu
- Istovremeno pritisnite tastere **FAN** i **UP**

H.) KAKO RESETOVATI BROJAČ ZAPRLJANOSTI FILTERA:

- Kada dobijete upozorenje „0001“ na ekranu,
- Možete ga resetovati tako što ćete istovremeno pritisnuti tastere **FAN** i **Mode/OK**.

Napomena: Period alarma za zaprljanost filtera možete promeniti na parametru 177. Preostalo vreme možete pratiti iz parametra 115.

I.) ULAZ U SERVISNI MENI:

Ulaz:

- Pritisnite tastere **GORE** i **DOLE** istovremeno
- Unesite lozinku za servisni meni koristeći **GORE** i **DOLE** i pritisnite **Mode/OK**.

Napomena: Lozinka servisnog menija je „**58**“

- Zatim idite na parametar koji želite da promenite pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**
- Promenite parametar pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**.
- Izlazak iz menija pritiskom na taster **ON/OFF**



Oprez: Promene u servisnom meniju mora obaviti isključivo ovlašćeno lice. Oštećenja i problemi uzrokovani neovlašćenim promenama u servisnom meniju su odgovornost korisnika.

J.) IZBOR KONTROLNE VREDNOSTI TEMPERATURE

Postoje 4 varijante meranja temperature:

- Sobni termostat
- Povratni vazduh
- Dovod vazduha
- Spoljni vazduh

Da biste izabrali jedan od ponuđenih;

- Pritisnite istovremeno tastere **GORE** i **DOLE**
- Unesite lozinku za servisni meni koristeći tastere **GORE** i **DOLE** i pritisnite taster **Mode/OK**.

Napomena: Lozinka za servisni meni je „58“

- Zatim idite na parametar „118“ koristeći tastere **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**
- Promenite parametar pomoću tastera **GORE** i **DOLE**, a zatim pritisnite taster **Mode/OK**

Parametar 118 može biti jedan od sledećih brojeva:

- 0-Sobni termostat
- 1-Povratni vazduh
- 2-Dovod vazduha
- 3-Spoljni vazduh

- Izlazak iz menija pritiskom na taster ON/OFF

Napomena: Izabrani senzor treba da bude povezan na karticu. Ako nije, na ekranu će stajati simbol „-“.

K. ERROR CODES KODOVI GREŠAKA		TROUBLESHOOTING REŠAVANJE PROBLEMA	
CODE		EXPLANATION	
E	0001	Greška ventilatora za izvlačenje vazduha	Proverite ventilator, priključne kablove i filter. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0002	Greška ventilatora za ubacivanje vežeg vazduha	Proverite ventilator, priključne kablove i filter. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0004	Greška električnog grejača	Proverite električni grejač i priključne kablove..Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom.
E	0008	Greška u protoku vazduha na izvlačenju	Proverite izduvni ventilator, priključne kablove, filter i kanale.. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom. Ako postoji prepreka u sistemu kanala , očistite ga za bolji protok vazduha.
E	0016	Greška protoka vazduha na ubacivanju	Proverite ventilator za ubacivanje vazduha, priključne kablove, filter i kanale.. Ako je sve u redu, resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno. Ako postoji pokvarena komponenta, zamenite je novom. Ako postoji prepreka u sistemu kanala , očistite ga za bolji protok vazduha.
E	0099	Greška veze između kontrolera i kartice	Proverite kablove za povezivanje između kontrolera i ploče
E	0256	Požarni alarm	Proverite da li ima požara ili ne.. Ako se alarm aktivirao zbog grejnog tela koji je suviše blizu sobnog termostata, ili drugog faktora koji veštački povećava temperaturu u prostoriji, obezbedite da sobni termostat očitava temperaturu u normalnim uslovima. Takođe proverite električni grejač u sistemu kanala. Ako je sve iskontrolisano onda resetujte alarm pritiskom na tastere FAN i GORE istovremeno.